Fodal Studio srl Outdoor Design - Prodotti e Servizi di Arredo Cortili & Giardini
www.cubicsolution.it / info@fodalstudio.it
Instagram: cubicsolution / 0039 351 5746070 - 392 3310314

ISTRUZIONI REGGISACCO

ACCESSORIO REGGISACCO

Corretta procedura per applicare il sacco di plastica o indifferenziata all'accessorio doppio cerchio metallico:
l'articolo è composto da due elementi uno fisso e uno mobile, collegati tra loro da una cerniera sul retro. Per evitare che il sacco si sfili col peso dei rifiuti, è necessario inserirlo vuoto dal basso verso l'alto nel doppio cerchio mobile leggermente aperto, e fissarlo risvoltandolo attorno al profilo esterno del cerchio mobile (non attorno a quello fisso interno). Il sacco verrà correttamente sorretto da terra una volta chiuso il cerchio mobile su quello fisso interno.

CUBIC C240.2RS / Doppio reggisacco



CUBIC C120.1RS / Singolo reggisacco